

SEGNALI ANTINCENDIO - D. Lgs. 81/08

 ESTINTORE N.	 IDRANTE N.	 LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	 AZIONARE IN CASO D'INCENDIO	 Interruttore Elettrico Generale MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO	 ATTACCO POMPIERI
 ZONA CON IMPIANTO SPEGNIMENTO AD ACQUA	 ZONA CON IMPIANTO SPEGNIMENTO AD ACQUA	 ESTINTORE A CO2	 COPERTURA ANTIFIAMMA	 ALLARME	NORME DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI AI RIFORNIMENTI CARBURANTI DELLE AZIENDE 1 - Vietato fumare in prossimità dell'impianto e durante il rifornimento. 2 - Vietato avvicinarsi con fiamme libere e provocare scintille in prossimità dell'impianto. 3 - L'autocestino per il rifornimento del deposito, deve stazionare ad almeno 3 metri di distanza, nell'apposito spazio demarcato. 4 - Vietato effettuare il rifornimento con bidoni e bottiglie. 5 - Durante il rifornimento gli autoveicoli devono restare il motore e togliere il contatto elettrico. 6 - Prima di iniziare le operazioni di lavoro per il deposito del carburante, collegare, mediante l'apposito morsetto di terra, il collettore di messa a terra alla struttura dell'autocisterna. 7 - In caso di principio di incendio usare estintori adatti, e scappare o porre. Telefono immediatamente ai Vigili del Fuoco. Tel. <input type="text"/> La Direzione
 ESTINTORE CARRELLATO	 ZONA CON IMPIANTO SPEGNIMENTO A CO²	 TELEFONO EMERGENZA	 PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA non ingombrare gli spazi circostanti	 ZONA CON PRESENZA DI RILEVATORI DI FUMO	 LANCIA ANTINCENDIO NASPO
 ATTENZIONE! PORTA COLLEGATA AL SISTEMA DI ALLARME APRIRE SOLO IN CASO DI PERICOLO	 VALVOLA METANO AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO	 SCALA ANTINCENDIO	 COMBUSTIBILE	 INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA	 INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA →
 PULSANTE DI EMERGENZA	 GRUPPO ANTINCENDIO				
 IN CASO D'INCENDIO ROMPERE IL VETRO DISALIMENTAZIONE GAS	 IN CASO D'INCENDIO ROMPERE IL VETRO SGANGIATORE DI TENSIONE GENERALE				